



# НОВАЯ ВОДА®

## НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Фильтры для воды. С 1996 года.

# A418, A518

## Фильтр для воды

## Руководство по эксплуатации

[www.filter.ru](http://www.filter.ru)

### Назначение

Магистральные фильтры для очистки воды A418 и A518 с подсоединениями 1 дюйм (далее по тексту «водоочиститель») предназначены для очистки холодной воды в бытовых условиях от механических частиц (ржавчины, песка, ила и т.п.), а также хлорорганических соединений, нефтепродуктов, пестицидов, тяжёлых металлов, растворённого железа и иных органических и неорганических веществ (в зависимости от модификации и установленных фильтрующих картриджей).

### Внимание!

Данное изделие должно устанавливаться на месте эксплуатации специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. При установке водоочистителя следует воспользоваться услугами квалифицированного слесаря-сантехника организации ЖКХ по месту вашего жительства. Помните: неправильная установка изделия может привести к аварии в водопроводной системе и имущественному ущербу.

### Отличительные особенности водоочистителя

Параметр	A418	A518
Тип корпуса	Big Blue 10"	Big Blue 20"
Внешнее подсоединение	1"	1"
Кнопка сброса давления / стравливания воздуха	Да	Да
Список совместимых картриджей:		
Картридж очистки от механических примесей (нетканый полипропилен 5 мкм)	K140	K150
Картридж с гранулированным активированным углем	K245	K255
Картридж с KDF®55 и гранулированным активированным углем	K242	K252
Картридж с шунгитом и гранулированным активированным углем	K243	K253
Картридж с синтетическим цеолитом BIRM®, гранулированным активированным углем	K440	K450

## Комплект поставки

1. Водоочиститель в сборе – 1 шт.
2. Кронштейн для крепления к стене – 1 шт.
3. Шурупы – 4 шт.
4. Ключ для откручивания корпуса – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.



**A418**

**A518**

## Технические характеристики и условия эксплуатации

- Допустимая температура воды: от +5 до +35 °С.
- Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см<sup>2</sup>).
- Тип подсоединения: «В систему» (in-line).
- Тип корпуса: Big Blue.
- Резьба для подсоединения: 1".
- Максимальная производительность: до 60 л/мин. (с картриджем механической очистки K140/K150)
- Тип (артикул) фильтрующих картриджей «Новая Вода»: K140, K245, K242, K243, K440 (для A418) и K150, K255, K252, K253, K450 (для A518).
- Масса водоочистителя без воды и картриджа: не более 3,7 кг для A418 и не более 5,0 кг для A518.
- Срок службы водоочистителя без картриджа – 5 лет. По окончании срока службы изделие должно быть выведено из эксплуатации.

## Монтаж и эксплуатация водоочистителя

Водоочиститель устанавливается в водопроводную магистраль холодной воды.

При подключении соблюдайте направление подачи воды в водоочиститель в соответствии с надписями ВХОД (IN) и ВЫХОД (OUT) на крышке изделия.

Перед началом установки перекройте подачу воды в трубопроводе.

Для герметизации резьбовых соединений при установке используйте тефлоновую ленту или лен. Не используйте чрезмерное количество подмотки.

Для крепления водоочистителя к стене используйте кронштейн.

После установки водоочистителя осторожно откройте подачу воды и убедитесь в герметичности всех соединений.

## Замена фильтрующего картриджа

Чтобы качество очищенной воды оставалось высоким, необходимо регулярно заменять фильтрующий картридж.

Сроки замены картриджа определяются в зависимости от качества исходной воды, режима использования водоочистителя, а также исходя из опыта пользователя.

Срок использования картриджа независимо от режима использования водоочистителя и качества исходной воды не должен превышать 6 месяцев. Это связано с опасностью бактериологического загрязнения фильтрующего картриджа в условиях комнатных температур.

Не реже одного раза в 6 месяцев, а также после выработки ресурса, определяемого по счетчику воды (приобретается дополнительно), или при существенном уменьшении производительности водоочистителя картридж подлежит замене.

Для замены следует использовать только оригинальные картриджи «Новая Вода». При использовании картриджей иных производителей изделие снимается с гарантии. Производитель гарантирует высокое качество оригинальных картриджей, а также полное соответствие стандартам их размеров и иных характеристик, существенных для безаварийной и безопасной эксплуатации изделия.

Для модели A418 с типоразмером 10 дюймов следует использовать картриджи K140, K245, K242, K243, K440. Для модели A518 с типоразмером 20 дюймов следует использовать картриджи K150, K255, K252, K253, K450.

### Для замены картриджа необходимо:

- Перекрыть подачу воды к водоочистителю.
- Сбросить давление внутри водоочистителя. Для этого нажмите на кнопку сброса давления на крышке изделия либо откройте и закройте любой кран на магистрали, установленный после водоочистителя.
- Подставить емкость для приема остаточной воды из водоочистителя.

- Отвернуть корпус водоочистителя прилагаемым специальным ключом и удалить из него отработавший картридж.
- Промыть корпус и крышку водоочистителя водопроводной водой.
- Установить новый картридж в корпус с соблюдением направления потока.
- Уложить резиновое уплотнительное кольцо в канавку корпуса и расправить его. Если кольцо пришло в негодность, следует установить новое кольцо.
- Навернуть корпус с картриджем на крышку руками до упора, затем затянуть с помощью ключа.
- Подать воду в водоочиститель и проверить герметичность соединения корпуса и крышки, после чего водоочиститель готов к повседневному использованию. Воздух, первоначально содержащийся внутри корпуса изделия после замены картриджа, может быть выпущен нажатием на соответствующую кнопку на крышке.

### Предупреждения

- Непосредственно после установки водоочистителя или замены картриджа не оставляйте изделие без присмотра в течение ближайших 2-х часов: убедитесь, что водоочиститель функционирует исправно, отсутствуют течи воды в местах соединений.
- Во избежание возникновения течей и повреждений не устанавливайте водоочиститель самостоятельно. Воспользуйтесь услугами профессионального слесаря-сантехника.
- Для обеспечения высокого качества отфильтрованной воды своевременно заменяйте картридж.
- Установите водоочиститель в недоступном для детей месте.
- Если водоочиститель не будет использоваться в течение долгого времени, перекройте подачу воды на него.
- Не используйте водоочиститель для очистки микробиологически небезопасной воды или воды неизвестного качества без соответствующей предварительной дезинфекции воды.

## Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия допускается любым видом транспорта (кроме неотапливаемых отсеков в холодное время года).

Хранение изделия производится в упакованном виде, не допуская высушивания, замерзания, действия прямого солнечного света, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С и не выше 40 °С. Гарантийный срок хранения изделия до начала эксплуатации 3 года с даты производства.

## Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу водоочистителя в течение 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок исчисляется с даты производства. Срок службы изделия 5 лет. По окончании срока службы изделие должно быть выведено из эксплуатации.

Производитель освобождается от ответственности в случаях:

- нарушения потребителем правил монтажа (установки) и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции;
- изделие или его части имеют внешние механические повреждения;
- картридж выработал свой ресурс, но не был своевременно заменён;
- изделие использовалось не по назначению;
- утрачена настоящая инструкция с проставленными датами производства и/или продажи и отсутствуют иные способы установить сроки эксплуатации изделия;
- при использовании потребителем картриджей иных производителей;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.

## Свидетельство о приёмке и сведения о производителе

Водоочиститель «Новая Вода» соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Замена картриджей (только в Москве):  
тел. (495) 510-9882, (499) 369-0312  
(услуга платная).

Модель  A418  A518

Служба сервиса и поддержки пользователей:  
тел. (495) 782-4848.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи:

Штамп продавца: